



刈払機用簡易ネット取扱説明書

下図のようにメインパイプに取り付けます。
取り付け可能メインパイプ径は24～26ミリです。



メインパイプと防護板との間に滑り止めシリコンゴムシートを巻いて取り付けて下さい。


付属のシリコンゴムシートはメインパイプ径24ミリに厚さ1ミリを使い、径26ミリに厚さ0.5ミリをお使い下さい。



シリコンゴムシート


ネット掛け具を下図のように肩掛けベルト掛け部に取り付けます。

チェーン連結位置を変更することで長さの調節ができます。



下図のようにクリップを用いて草刈用エプロンと連結することができます。


刈払機用簡易ネットの下側に隙間ができないように取り付けて下さい。



※本製品は簡易型ですので下記の点にご留意の上ご使用下さい。

- ・本製品は、ナイロンカッター使用時の飛散防止に有効です。金属刃では飛び石の危険があります。
- ・高回転、高出力での作業時や小石の多い場所などでは飛び石の危険があります。
- ・ネットが煽られるくらいの強風時の作業では、ネット隙間から飛び石の危険があります。
- ・段差の多い不整地ではネット下側の段差の隙間から飛び石の危険があります。
- ・樹木や柱の近くでは飛び石が跳ね返り、思わぬ方向へ飛ぶことがまれにありますのでご注意ください。

付属品：六角レンチ4ミリ、5ミリ
取り付け、取り外し用です。



ささゆり商店

〒215-0017

神奈川県川崎市麻生区王禅寺西3-7-16

担当：篠山

TEL.080-5372-0017 TEL/Fax.044-954-7246

URL: <http://eco-goods-shop.com/>

e-mail:sasayuri-shop22@queen.odn.ne.jp